

Art.: 70500

Mando Universal para equipos de Aire acondicionado Universal Air – Conditioner Remote-Control

Características	Features
Mando Universal Modelo KT-208 II Distancia controlable: 8 metros Tensión de alimentación: DC 3V Modelo de la batería: batería AAA x 2 Dimensiones: 160 mm x 58 mm x 18 mm Peso: 95 g (sin las baterías).	Universal Remote-Control Model KT-208 II Controllable distance: Large than 8 meters Power supply voltage: DC 3V Battery model: Battery AAA x 2 Dimensions: 160 mm x 58 mm x 18 mm Weight: 95 g (without the batteries)



Ajuste	Adjustment
Ajuste del mando a distancia Deslice hacia abajo la cubierta frontal del mando a distancia hasta extraerla, poner 2 pilas AAA (LR03) según polaridad indicada en el compartimento de las baterías. Busque el código del modelo en "Tabla códigos de Modelos". Si hay muchos modelos de una misma marca, hay que probar en todos los códigos para encontrar el más adecuado para su equipo. Por ejemplo, para SANYO, usted debe buscar entre los modelos 035-059. Pulse la tecla "SET" con una punta afilada como un lápiz (no se puede pulsar la tecla en el momento de cargar las pilas).	Model Setting of Remote Control Pull side cover of remote control down, put 2 AAA batteries as per polar indicated on battery cabin. Find the model code from "Model Code Table". If there are many models for one brand, you have to try the one which is most suitable for your machine. E.g. for SANYO, you should try model from 035 to 059. Press the "SET" key with sharp stick like a pencil (you may not press the key at the time of loading batteries).

En la pantalla LCD parpadeará la "M" (código de modelo) oprimir la tecla "+" o "-" hasta que aparezca el código del modelo requerido. A continuación, pulse la tecla "ENTER", el código de modelo deja de parpadear. Apunte al aparato de aire acondicionado y oprima la tecla "ON / OFF".

Control Remoto auto búsqueda

Si usted no sabe el modelo de aparato de aire acondicionado o no puede encontrar el modelo deseado en la "Tabla códigos de Modelos", por favor, operar de acuerdo a los siguientes pasos:

Presione la tecla "SET" con una punta afilada como un lápiz. En la pantalla LCD parpadeará la "M" (código de modelo). Pulse la tecla de búsqueda automática, el código modelo añade 1 automáticamente y emitirá correspondiente ON / OFF de la señal. Pulse y suelte hasta que el aire acondicionado recibe la señal y produce un sonido zumbador. A continuación, pulse la tecla "ENTER".

Después de encender el acondicionador de aire, probar otras teclas de función. Si no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que esté correcto.

Atención

Si no se utiliza durante mucho tiempo, extraiga la batería para evitar fugas del líquido de la batería que pueda al control. Cuando el LCD parece oscuro, cambie las pilas (pilas nuevas y viejas no se pueden usar juntas). Después de sustituir las pilas cada vez, es necesario poner el código del modelo de equipo.

Si hubiera una situación anormal debido a uso incorrecto, por favor presione la tecla "RESET" con una punta afilada como un lápiz para restaurar el estado normal. Esta vez es necesario poner el código del modelo nuevamente.

Model code on LCD will flash. Press model code "+" or "-" key until required model code appears. Then press "ENTER" key, the model code stops flashing. Aim at air conditioner by pressing "ON/OFF" key, you can remote control your air conditioner.

Remote Control Auto Search

If you do not know model of air conditioner and remote control or you cannot find required model from Model Code List, please operate as per the following steps:

Press the set key with sharp stick like a pencil, model code on LCD will flash, let the remote control aim at air conditioner. Press "AUTO" search key. Press it once, model code adds 1 automatically and emit corresponding ON/OFF signal. Press and release until air conditioner receives signal and produces buzzer sound. Then press "ENTER" key.

After turning on the air conditioner, try other function keys. If they do not work, repeat above steps until it is correct.

Attention

If it is not used for a long time, remove the battery so as to avoid leakage liquid of the battery to damage the machine. When the LCD looks dim, please change batteries (New and old batteries can not be used together). After the batteries are replaced every time, it is necessary to set model code again.

If abnormal situation appears because of not correct use, please put pen tip or other thin item into "Reset" hole. Press it to restore normal status. This time it is necessary to set model code again.

Marca / Brand	Codigo / Code
CARRIER	163-164-165-166-167
CHANGHONG	200-201-202-203-204-205
CHIGAO	207-208
CHOFU	121-122-123-124
CONROWA	198
CORONA	097-098-099-100-101-102-103
DAIKIN	110-111-112-113-114-115
DOCTOR	162
ELECTRA	174-175
ELECTROLUX	148-149-150
FUJITSU	088-089-090-091-092-093-094-095
GALANZ	142-143
GOLDSTAR	136
GREE	172-173
GUQIAO	161
HAIER	191-192-193-194
HITACHI	083-084-085-086-087
HISENSE	104-105
HUABAO	151-152-153
HUALING	195-196-197
HUIFENG	120
HUIKANG	096
JDC	181
JOHSON	135
KANGLI	144-145
KELON	157-158
KLIMATAIR	155-156
KONKA	188
LG	116-117-118-119
MACQUAY	128-129-130-131-132-133-134
MIDEA	189-190
MITSUBISHI ELECTRIC	025-026-027-028-029-030-031-032-033-034
MITSUBISHI INDUSTRY	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024
NATIONAL PANASONIC	060-061-062-063-064-065-066-067
PHILCO	146-147
SAMSUNG	106-107-108-109
SANYO NEC	035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059
SAIJO DENKI	176-177-178-179-180
SHANGLING	199
SHARP	068-069-070-071-072-073-074-075
SHENGFENG	154
SHUANGLU	206
SOVA	186-187
TCL	125-126-127
TOSHIBA	076-077-078-079-080-081-082
TRANE	168-169-170
UNI-AIR	159-160
WEILI	171
WHIRLPOOL	137-138-139-140-141
YORK	182-183-184-185